

Verklebhinweise

für die Verarbeitung von F50,
Fenster-Lochfolie, (Window-Graphic) weiß mit StVo-Zulassung
und UV-Schutzlaminat

Um die StVo-Zulassung zu bekommen, sind heute Window-Graphic-Folien mit einem ablösbaren Kleber ausgerüstet. Dies gewährleistet eine kurzfristige bis mittelfristige Anwendung auf Fensterflächen von Verkehrsmitteln.

Die verklebte Fenster-Lochfolie muß zum Schutz vor Nässe mit einem Streifen transparenten Castfilm (wird von uns mitgeliefert) geschützt werden. Der Streifen sollte ca. 4 cm breit sein und wird mittig über die Kante der Lochfolie geklebt.

Achten Sie auf ausreichende Temperatur (mind. + 5°C) und auf einen trockenen und fettfreien Untergrund. Neuere Busse von Daimler-Chrysler können mit einem schmutzabweisendem Nanofilm beschichtet sein. Es empfiehlt sich vor der Verklebung einen Nachfrage nach dieser Ausrüstung. Auf diesem Nanofilm kann es zu Problemen mit der Haltbarkeit kommen.

